

MOULIN AUTOMATIQUE INOX

Pour mettre les piles :

- Ouvrir la partie supérieure en la faisant coulisser vers la gauche, charger 4 piles LR6 AA 1.5V dans le compartiment en respectant les polarités.

Replacer la partie supérieure sur la base, faire coulisser vers la droite s'assurer que la petite flèche se trouve alignée avec le point rouge de la partie inférieure.

Le réglage de la grosseur des grains se fait avec la mollettes qui se trouve sous le moulin automatique.

En le réglant au maximum vous obtiendrez un grain très fin, pour un grain plus gros régler au minimum

Utilisation :

Appuyer sur le bouton qui se trouve sur le dessus du moulin jusqu'à obtenir la quantité voulue.

Si le broyeur se bloque, secouer le moulin de bas en haut afin d'évacuer les grains coincés dans le système de broyage.

Caractéristiques techniques :

Matériaux : acier brossé
Fonctionne avec 4 piles LR6 AA 1.5 V.
Lumière intégrée

Pour un meilleur fonctionnement, nous recommandons l'utilisation de piles alcalines.

Eviter tout contact avec l'eau, ne pas ranger dans un endroit humide.

S'utilise avec le poivre en grain, le gros sel, les baies aromatiques.

