

1/ Balai à franges en microfibre

Conseils d'utilisation

1 Tirez vers le haut

* Tirez la partie dentée vers le haut.

2 Poussez vers le bas et tournez

* Poussez la poignée vers le bas et tournez vers la droite.

3 Ne jamais **dévisser**

* le cran permet d'essorer facilement la tête du balai.

4 En dessous du cran

Poussez vers le bas la partie dentée

* Poussez la partie dentée vers le bas en dessous du cran.

5 Manche d'essorage

* Maintenez le manche d'essorage

6 Relâchez

* Relâchez la poignée pour laisser la tête du balai tourner et reprendre sa forme.

7 Balai essoré

* Posez le balai essoré sur le sol et commencez à nettoyer

CH-301

Poignée

Cran

Partie dentée

Manche d'essorage

Caractéristiques :

1. Durabilité : sa conception en microfibre est plus résistante que le coton.
2. Absorption excellente : plus de 5 fois la capacité d'absorption du coton.
3. Polyvalent : s'utilise humide ou sec pour capturer la poussière.
4. Idéal pour nettoyer les carreaux de céramiques, les parquets, les carrelages ou le linoléum.
5. Pouvoir d'essuyage exceptionnel : ramasse facilement poussière et cheveux.

2/ Changement de microfibre sur le balai

1 Repérez, coupez et retirez le cordon

2 Retournez le balai

3 Trouvez la goupille

4 Retirez la goupille et la tête du balai

5 Fixez la nouvelle de tête de balai et remettez la goupille de retenue en place

6 Retournez et descendez la tête du balai

7 Repérez la bague de retenue

8 Placez le cordon dans la bague de retenue et serrez. Coupez l'excédent de cordon.